PremiumLine X11-X15



Příručka uživatele

Číslo produktu: 6 720 619 409

Vydání 2009/04



Gratulujeme vám, že jste si vybrali nové tepelné čerpadlo PremiumLine!

Je to zcela nová generace tepelných čerpadel, která vám díky unikátní technologii frekvenčního měniče budou zajišťovat úspory a bezpečný provoz po mnoho let. Tato technologie znamená, že tepelné čerpadlo bude vždy dodávat přesně tolik energie, kolik je zapotřebí. Ani více, ani méně. Tepelné čerpadlo se zcela přizpůsobí vašim potřebám.

Řada IVT PremiumLine je výsledkem více než třicetiletého technického vývoje, kdy jsme se neustále a se zvědavostí zabývali novými možnostmi úspory energie i ochrany životního prostředí. Jsme na naši řadu PremiumLine hrdí a těší nás, že jste si velmi dobře vybrali.

Příručka uživatele Tepelné čerpadlo PremiumLine X11-X15 Tepelná čerpadla IVT, 1.4.2009 Číslo produktu: 6 720 619 409 Vydání 2009/04

Copyright © 2009. Tepelná čerpadla IVT. Všechna práva vyhrazena. IVT si vyhrazuje právo změnit výrobek bez předchozího upozornění.

Tato příručka obsahuje informace chráněné autorským právem, náležející firmě Tepelná čerpadla IVT. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována či šířena elektronicky nebo mechanicky bez předchozího písemného souhlasu firmy Tepelná čerpadla IVT. Týká se to také fotografování a překladu do jiného jazyka.

Obsah

Pro uživatele	5
Důležitá informace	5
Jak tepelné čerpadlo funguje Technika v tepelném čerpadle a periferních zařízeních	6
Součásti tepelného čerpadla	8
Řídicí jednotka.	9
jakym zpusobem riai riaici jeanoika vytapeni	
Ovladaci panei Signalizační světelná kontrolka Spínač (ZAPNUTO/VYPNUTO)	10 10 10
Jak jednoduše změnit teplotu	
Změna teploty (je připojeno čidlo pokojové teploty)	
Změna teploty pomoci čidla pokojové teploty Změna teploty (bez čidla pokojové teploty)	
Jak zvolit režim extra ohřev TUV	
Přehled položek nabídky Menu	
Jak používat ovládací panel	
Okno Menu	
Vyhledejte požadovanou funkci	
Jak změnit nastavenou hodnotu	
Jak zrušit nastavení	
Dalši pomůcky pro nagivaci Souhrnný třehled navigace	
Informace poskytované tepelným černadlem	17
Informace o bronozu	
Tigčítko Info.	
Podrobnější informace o provozu	
Provozní ikony	
Nastavení vytápění	
Topný systém	
Čidlo pokojové teploty	
Dálkové ovládání vytápění	
Letní/zimní provoz	
Teplá voda	23
Extra ohřev TUV	
Sanitace bojleru (zásobníku)	
Teplota TUV	
Bazen Displej	
Nastavit datum a čas	

Alarmy a varování	
Výpis alarmu	
Bzučák alarmu	
Výpis varování	
Úroveň přístupu	
Návrat k továrnímu nastavení	
Verze programu	
Údržba	
Kontrola pojistných ventilů	
Otevírání předního krytu	
Průhledítko	
Filtr	
Pokud se vyskytne závada	
Jističe a tlačítka pro obnovení výchozího nastavení tepelného čerpadla	
Alarmy a varování	
Okno Alarm	
Okno Varování	
Technické údaje	
Tovární nastavení	
Hodnoty továrního nastavení, které nelze změnit (úroveň F)	
Technické údaje	

Pro uživatele

Důležitá informace

Tepelná čerpadla PremiumLine X11 a X15 patří k nové generaci tepelných čerpadel společnosti Tepelná čerpadla IVT. Tato generace obsahuje celou řadu funkcí, které řídí teplotu a ohřev teplé užitkové vody v domě. Mozkem tepelného čerpadla je řídicí jednotka. Řídicí jednotka obsahuje řídicí a monitorovací funkci, která ukládá důležitá nastavení pro provoz a údržbu tepelného čerpadla. Tato nastavení provádí technik zajišťující instalaci a uživatel pomocí ovládacího panelu na čelní straně tepelného čerpadla.

Instalace tepelného čerpadla pro odebírání tepla z vrtů, půdy nebo z vodní plochy podléhá ohlašovací povinnosti, anebo vyžaduje stavební povolení. Obraťte se na příslušné úřady.

Nesprávné používání může vést ke zranění osob a případně také k poškození výrobku.

Zajistěte, aby tento výrobek neúmyslně nepoužívaly děti, anebo aby si s ním nehrály.

Zajistěte, aby k tomuto výrobku měly přístup pouze osoby, u nichž lze předpokládat, že jej budou používat správným způsobem.



Je důležité, aby si uživatel přečetl tuto příručku. Uživatel nesmí za žádných okolností pro-

vádět nastavení, která jsou určena pouze pro technika. Může tím dojít k závažným poruchám v provozu tepelného čerpadla.



Opravy tohoto zařízení mohou provádět pouze vyškolení odborníci. Nesprávně provedené opravy mohou znamenat vážné nebezpečí pro uživatele i horší úsporný potenciál.

Návštěva autorizovaného servisního technika přivolaného, aby po takové opravě nesprávný zásah napravil, anebo tepelné čerpadlo seřídil, nemůže být v těchto případech bezplatná, a to ani během záruční doby.

Jak tepelné čerpadlo funguje

Tepelné čerpadlo využívá nahromaděnou energii slunečního záření.

Při výrobě vašeho nového tepelného čerpadla jsme se snažili dosáhnout toho, aby bylo jednoduché, umožňovalo spolehlivý provoz a zásobovalo váš dům levným teplem způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo lze jednoduše popsat tak, že funguje jako chladnička, jenže obráceně. V chladničce je teplo odváděno z vnitřního prostoru chladničky ven. V tepelném čerpadle se odvádí teplo nahromaděné v zemi nebo vodě do domu. Tepelné čerpadlo si vypůjčí několik stupňů nahromaděné energie slunečního záření. Teplo je odváděno do domu potrubím. V tepelném čerpadle se zvyšuje teplota a získaná tepelná energie se odvádí do systému vytápění domu.



Teplo z vrtu

Teplo z půdy

Technika v tepelném čerpadle a periferních zařízeních

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř hlavních částí:

1. Výparník

Odpařováním přeměňuje chladivo na plyn a zároveň předává tepelnou energii z kapaliny studeného okruhu do okruhu chladiva.

2. Kondenzátor

Kondenzuje plyn opět na kapalinu a předává tepelnou energii systému vytápění.

3. Expanzní ventil Snižuje tlak chladiva.

4. Kompresor

Zvyšuje tlak chladiva.

Tyto čtyři hlavní součásti jsou spolu propojeny třemi uzavřenými systémy potrubí. V tepelném čerpadle cirkuluje chladivo, které je v některých částech okruhu v kapalném skupenství a v jiných částech v plynném skupenství. Další informace o vlastnostech chladiva jsou uvedeny v rámečku vpravo.

Tepelné čerpadlo je agregát, který byl v továrně odzkoušen a podroben tlakové zkoušce.

Viz také technický popis tepelného čerpadla na další straně.

Teplo z vody



Bod varu v závislosti na tlaku: Bod varu různých kapalin se mění podle tlaku; čím vyšší je tlak, tím vyšší ie bod varu. Voda se např. vaří při normálním tlaku při teplotě +100 °C. Při dvojnásobně vyšším tlaku se voda vaří při teplotě +120 °C. Při polovičním tlaku se voda vaří už při teplotě +80 °C. Steným způsobem funguje i chladivo v tepelném čerpadle a bod varu se mění se změnou tlaku. Při atmosférickém tlaku je však bod varu chladiva velmi nízký, a to až -40 °C. Proto lze chladivo použít i při nízkých teplotách zdroje tepla.



- Studený okruh vstup. V plastové hadici je kapalina studeného okruhu tvořená směsí vody a prostředku proti zamrznutí. Tato kapalina odbírá ze země uloženou sluteční energii a pomocí čerpadla studeného okruhu se přivádí do tepelného čerpadla a do výparníku. Její teplota je přibližně 0 °C.
- 2 Ve výparníku dochází ke kontaktu kapaliny studeného okruhu s chladivem. Chladivo je přitom v kapalném stavu a má teplotu asi -10 °C. Při kontaktu chladiva s kapalinou studeného okruhu se tato kapalina začne vařit. Tím vzniká pára, která je odváděna do kompresoru. Tato pára má teplotu přibližně 0 °C.
- 3 Tepelné čerpadlo má unikátní, frekvenčně řízený kompresor, který se pro maximální úspornost plynule přizpůsuje potřebnému topnému výkonu. V V kompresoru se zvyšuje tlak chladiva a teplota páry stoupne z 0 °C přibližně na +100 °C. Horký plyn je pak pod tlakem přiváděn do kondenzátoru.
- V kondenzátoru se teplo přenáší do systému vytápění (topných těles a podlahového vytápění) a systému pro ohřev teplé užitkové vody.
 Pára se ochlazuje a zkapalňuje. Chladivo, stále ještě pod vysokým tlakem, je dále přiváděno do expanzního ventilu.
 - V expanzním ventilu tlak chladiva klesne. Současně klesne také teplota na přibližně -10°C. Při průchodu výparníkem se chladivo mění znovu na plyn.
 - Studený okruh výstup. Kapalina studeného okruhu je odváděna z tepelného čerpadla do země, aby z ní opět odebrala nahromaděnou energii ze slunečního záření. Teplota kapaliny je přibližně -3 °C.

6

Součásti tepelného čerpadla

Trojcestný ventil

Tento ventil přepíná mezi ohřevem vody pro vytápění a přípravou teplé užitkové vody.

Filtr

Filtr lze otevřít a jednoduše vyčistit. Funguje také jako uzávěr.

Elektrokotel

Elektrokotel se používá při nouzovém provozu, a dále při *sanitaci zásobníku* a *extra ohřevu TUV*.

Kondenzátor

Kondenzátor kondenzuje plyn opět na kapalinu a předává tepelnou energii systému vytápění.

Čerpadlo teplého okruhu

Toto čerpadlo zajšiťuje cirkulaci teplé vody v topném systému.

Kompresor

Kompresor má regulovatelnou rychlost a plynule přizpůsobuje svůj výkon potřebnému množství energie. Zvyšuje tlak chladiva. Teplota plynu se zvýší z 0 °C na přibližně+100 °C. **Pružné hadice** Tyto hadice neutralizují vibrace a hluk tepelného čerpadla.

Výparník

Výparník přeměňuje odpařováním chladivo na plyn a předává tepelnou energii z kapaliny studeného okruhu do okruhu chladiva.

Čerpadlo studeného okruhu

Toto čerpadlo má regulaci rychlosti. Zajišťuje cirkulaci kapaliny studeného okruhu, která je přiváděna např. z vrtu a vháněna do tepelného čerpadla.

Průhledítko

Průhledítko slouží ke kontrole množství náplně v okruhu chladiva. Když je tepelné čerpadlo v provozu, nesmějí se v průhledítku objevovat žádné plynové bubliny. Při spuštění a zastavení tepelného čerpadla se však bubliny mohou vytvořit.

Expanzní ventil

Snižuje tlak chladiva, které je vháněno do výparníku a absorbuje energii např. z vrtu.

Řídicí jednotka

Řídicí jednotka zajišťuje optimální úsporu energie a dlouhou životnost tepelného čerpadla. Řídicí jednotka řídí a monitoruje zásobování vašeho domu teplem a teplou vodou přizpůsobováním rychlosti kompresoru aktuální potřebě.

Ohřev teplé vody má přednost před vodou pro vytápění

U domu s teplovodním vytápěním se rozlišuje ohřev vody pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Voda pro vytápění se přivádí do topných těles a podlahového vytápění, zatímco teplá užitková voda se přivádí do sprch a vodovodních baterií. K tepelnému čerpadlu můžet připojit externí zásobník, aby tepelné čerpadlo zajišťovalo i ohřev teplé užitkové vody. V nádrži je instalováno čidlo, které měří teplotu užitkové vody. Pokud je příliš nízká, tepelné čerpadlo zajistí, aby voda ohřátá na vysokou teplotu proudila ve vnějším plášti zásobníku tak dlouho, dokud se dostatečně nezvýší teplota ve vnitřní nádrži. Při současné potřebě topení a ohřevu teplé užitkové vody tepelné čerpadlo zajišťuje, aby se nejdříva ohřála teplá užitková voda.

Jakým způsobem řídí řídicí jednotka vytápění

Řídicí jednotka řídí vytápění buď pouze pomocí čidla venkovní teploty, anebo pomocí čidla venkovní teploty v kombinaci s čidlem pokojové teploty.

Řízení pomocí čidla venkovní teploty

Řízení pomocí čidla venkovní teploty znamená, že se na vnější stěnu domu (nejchladnější stěnu, která je nejméně vystavena slunečnímu záření) instaluje čidlo. Toto čidlo vysílá signály do řídicí jednotky tepelného čerpadla, která automaticky upravuje vytápění domu podle venkovní teploty.

Teplotu systému vytápění podle venkovní teploty určuje řada nastavení (topná křivka) v řídicí jednotce. Tato křivka ukazuje výstupní teplotu z tepelného čerpadla v závislosti na venkovní teplotě. Zvolená nižší křivka znamená nižší výstupní teplotu tepelného čerpadla, a tím také větší úsporu energie.

Řízení pomocí čidla venkovní teploty a čidla pokojové teploty

Řízení pomocí čidla venkovní teploty doplněného čidlem pokojové teploty znamená, že je instalováno také čidlo v centrálním prostoru uvnitř domu. Toto čidlo se připojuje k tepelnému čerpadlu a předává řídicí jednotce údaje o aktuální pokojové teplotě. Tento signál má vliv na výstupní teplotu tepelného čerpadla. Tato teplota se například sníží, když čidlo pokojové teploty ukazuje vyšší teplotu, než je nastavená hodnota.

Čidlo pokojové teploty je standardně součástí dodávky a používá se obvykle tehdy, když na teplotu uvnitř domu mají vliv i jiné faktory než venkovní teplota. Taková situace může např. nastat, když se v domě jsou krbová kamna nebo ventilátorové konvektory, anebo pokud je dům často vystaven větru či přímému slunečnímu záření.





Ovládací panel

Na ovládacím panelu se provádějí všechna nastavení a zobrazuje se případný alarm. Pomocí ovládacího panelu řídíte řídicí jednotku podle svého přání.



Signalizační světelná kontrolka

Světelná kontrolka svítí zeleně: Světelná kontrolka bliká zeleně: Světelná kontrolka nesvítí: Světelná kontrolka bliká červeně:

Světelná kontrolka svítí červeně:

Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO je v poloze ZAPNUTO. Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO je v poloze VYPNUTO. Do řídicí jednotky není přiváděno žádné napětí. Spustil se alarm a tento alarm není potvrzen. Viz část Pokud se vyskytne závada. Došlo k závadě, kterou je nutné odstranit. Viz část Pokud se vyskytne závada.

Spínač (ZAPNUTO/VYPNUTO)

Tepelné zařízení vypínáte a spouštíte tlačítkem spínače.



Jak jednoduše změnit teplotu

Nastavení teploty změníte jednoduše přímo na Základní obrazovce.

Změna teploty (je připojeno čidlo pokojové teploty)

Stiskněte *Zvýšit*, nebo *Snížit*. Nyní se zobrazí okno změny, v němž pomocí tlačítek *Zvýšit/Snížit* zvolíte požadovanou pokojovou teplotu.

Stiskněte jednou tlačítko *Zvýšit* a zobrazí se hodnota 20,5 °. Při každém stisknutí se teplota změní o 0,5 °. Použijte tlačítko *Snížit*, pokud požadujete teplotu nižší.

Po několika sekundách se tato hodnota automaticky uloží. *Na několik sekund ze zobrazí text Ukládání*, a pak se znovu zobrazí předchozí okno a můžete se přesvědčit, že nová hodnota platí.

Zadanou hodnotu můžete také uložit stisknutím otočného ovladače.

Tepelné čerpadlo se nyní bude snažit udržovat novou pokojovou teplotu. Může chvíli trvat, než se tato změna projeví, protože systém vytápění potřebuje určitou dobu, aby vytopil celý dům.

Se zadáváním nového nastavení počkejte proto vždy alespoň 24 hodin a teplotu upravujte v malém rozpětí, to znamená o 0,5-1,0 °C.







Po zvýšení nebo snížení teploty je třeba s provedením nového nastavení počkat nejméně 24 hodin.

Změna teploty pomocí čidla pokojové teploty

Čidlo pokojové teploty má otočný ovladač, kterým můžete upravit teplotu. Teplotu můžete zvýšit otáčením ovladače směrem ke znaménku + a snížit otáčením směrem ke znaménku -.

Tepelné čerpadlo má nastavenou hodnotu, která udává, jakou pokojovou teplotu se tepelné čerpadlo bude snažit udržet. Tato hodnota je z výroby nastavena na 20 °C. Pokud otáčíte ovladačem na čidle pokojové teploty, bude se tepelné čerpadlo místo toho snažit udržet teplotu 20 °C \pm 3,0 °C, protože pracovní rozsah otočného ovladače je z výroby nastaven na 6 °C. Pokud chcete tyto hodnoty změnit, můžete si sami nastavit jinou pokojovou teplotu i jiný pracovní rozsah, viz *Čidlo pokojové teploty* v položce *Topení*.



Změna teploty (bez čidla pokojové teploty)

Stiskněte tlačítko *Zvýšit*, nebo *Snížit*. Nyní se zobrazí okno změny, v němž pomocí tlačítek *Zvýšit/Snížit* zvolíte, zda chcete teplotu zvýšit, anebo snížit.

Teplotu o něco zvýšíte jedním stisknutím tlačítka *Zvýšit* a zobrazí se symbol +. Pokud stisknete tlačítko ještě jednou, zobrazí se symbol ++. Výsledkem bude obvykle (mohou se vyskytnout odchylky):

- + zvýší teplotu o přibl. 0,5 °C
- ++ zvýší teplotu o přibl. 1,0 °C
- sníží teplotu o přibl. 0,5 °C
- sníží teplotu o přibl. 1,0 °C
- žádná změna

Příslušná změna se uloží automaticky, anebo stisknutím otočného ovladače. V tomto případě se vám provedená změna v okénku nezobrazí. Se zadáváním dalšího nastavení počkejte alespoň 24 hodin.

Jak zvolit režim extra ohřev TUV

Občas může být třeba zvolit extra ohřev TUV, pokud se bude sprchovat/koupat více lidí než obvykle.

Otočte ovladačem o jeden krok proti směru hodinových ručiček a na displeji se zobrazí *Extra ohřev TUV*.

Stiskněte otočný ovladač.

Tlačítkem *Zvýšit* nastavte, kolik hodin bude tepelné čerpadlo pracovat v režimu extra ohřev teplé užitkové vody. V tomto příkladu bylo nastaveno 12 hodin (12 h). Tato hodnota je znázorněna symbolem hodin s kruhem vyplněným z jedné čtvrtiny. Pokud zvolíte dobu 48 hodin, což představuje maximální počet hodin, který můžete zvolit při každém nastavení, bude tento symbol zcela vyplněn.

Tato hodnota se uloží automaticky, anebo stisknutím otočného ovladače.

Pokud se chcete vrátit na *Základní obrazovku*, stiskněte tlačítko *Info*, anebo otočte ovladačem menu.

Pokud budete chtít prodloužit dobu režimu extra ohřev TUV, zopakujte znovu kdykoliv tento postup pro nastavení.

Základní obrazovka bez čidla pokojové teploty

















Přehled položek nabídky Menu

Kromě funkcí na základní obrazovce týkajících se topení a režimu extra ohřev TUV máte řadu dalších možností pro nastavení na kartě *Menu*. Tyto možnosti nastavení (funkce) jsou uspořádány pod několika hlavními položkami, jako je např. *Topení* a *Teplá voda*.

Tento přehled vám pomůže zjistit, kde se jednotlivé funkce nacházejí, a pak je snadno naleznete na ovládacím panelu, když budete chtít některou hodnotu změnit. Význam těchto funkcí je vysvětlen pod příslušným záhlavím.

Topení	Topný systém	Zvýšení/snížení teploty ¹⁾	x
		Topná křivka	x
		Hodnota stupně/minuty	x
	Čidlo pokojové teploty ²⁾	Teplota místnosti	x
		Vliv čidla pokojové teploty	x
		Pracovní rozsah otočného ovladače	x
		Čas blokování vlivu pokojového čidla	х
	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	x
		Změna teploty	х
	Letní/zimní provoz	Teplota letního odpojení	x
		Zpoždění před letním odpojením	x
		Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu	х
Teplá voda 3)	Extra ohřev TUV	Počet hodin	x
	Sanitace zásobníku	Interval mezi dvěma sanitacemi zásobníku	x
		Čas spuštění sanitace bojleru (zásobníku)	х
	Teplota TUV	Ekonomický, nebo komfortní provoz	x
		Dálkové ovládání	x
Bazén	Provoz		x
	Teploty		x
	Hystereze		х
Displej	Kontrast		x
	Jas		x
Nastavit datum a čas			х
Alarmy a varování	Výpis alarmu	Výpis alarmu	Info
		Smazat výpis alarmu	x
	Bzučák alarmu	Vypnout bzučák alarmu	x
		Interval bzučáku alarmu	x
		Doba blokování bzučáku alarmu	х
	Výpis varování	Výpis varování	Info
		Smazat výpis varování	x
Úroveň přístupu		_	x
Návrat k továrnímu nastavení			x
Verze programu x.xx.x			

¹⁾ Je součástí nabídky, pokud není připojeno čidlo pokojové teploty.
 ³⁾ Je součástí nabídky, pokud je připojen zásobník.

²⁾ Je součástí nabídky, pokud je připojeno čidlo pokojové teploty.

Jak používat ovládací panel

Pomocí ovládacího panelu můžete jednoduchým způsobem ovlivnit topení nebo ohřev teplé vody, a dále získat informace např. o případných alarmech.

Okno Menu

V okně Menu se zobrazují jednotlivé nabídky, informace, alarmy a okna nastavení. Pro otevření požadovaného okna a změnu zadaných hodnot slouží otočný ovladač menu a navigační tlačítka.

Vyhledejte požadovanou funkci

Změnit teplotu a zvolit extra ohřev TUV můžete už na Základní obrazovce, viz Jak jednoduše změnit teplotu a Volba režimu extra ohřev TUV. V položce Přehled menu vidíte, jaké funkce jsou na kartě Menu dostupné. Pro vyhledání správného okna používejte především Otočný ovladač menu, kterým zvýrazníte příslušnou řádku menu (otáčejte ovladačem menu), a pak danou funkci zvolíte (stiskněte otočný ovladač). Můžete také použít tlačítka Zvýšit/Snížit, kterými lze procházet jednotlivými funkcemi na stejné úrovni. Pro návrat na předcházející úroveň menu použijte tlačítko Zpět.

Příklad:

Pokud chcete zvolit ekonomickýl provoz pro ohřev TUV, otáčejte otočným ovladačem menu tak dlouho, až se záložka *Menu* zvýrazní. Přístup k funkcím v položce *Menu* záskáte stisknutím otočného ovladače. IV položce *Přehled menu* vidíte, že funkce *Ekonomický, nebo komfortní provoz* je uvedena jako první funkce v položce *Teplá voda* \ *Teplota TUV*.

Po zvolení položky *Menu* vidíte první dvě podnabídky (dílčí nabídky) *Topení* a *Teplá* voda. Položka Topení je zvýrazněna.

Otáčejte ovladačem menu proti směru hodinových ručiček tak, aby se položka *Teplá voda zv*ýraznila.

Stisknutím otočného ovladače pak otevřete nabídky v položce *Teplá voda*. Otáčejte ovladačem menu proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až se položka *Teplota TUV* zvýrazní.



Základní obrazovka



Otočný ovladač menu



Menu je zvýrazněno



Menu	
Topení	
Teplá voda	-
	•



14 -

Zvolte položku *Teplota TUV* stisknutím otočného ovladače. *Položka Ekonomický, nebo komfortní provoz* je zvýrazněna, zvolte ji opakovaným stisket otočného ovladače.

Nyní jste se dostali až do požadovaného okna.

Cestu do tohoto okna lze zapsat jako: Menu/Teplá voda/Teplota TUV/Ekonomický, nebo komfortní provoz.

Jak změnit nastavenou hodnotu

Pro změnu nastavené hodnoty použijte *Otočný ovladač menu* a tlačítko *Zvýšit/ Snížit.* K nastavení příslušných hodnot slouží různé typy grafických oken nastavení podle toho, co se nastavuje.

U příkladu provozního režimu pro ohřev teplé vody můžete volit mezi *Komfortním režimem* a *Ekonomickým režimem*. *Komfortní režim* je zvýrazněn a ten také je nyní nastaven. Tento režim změníte na *Ekonomický režim* pootočením ovladačem menu.

Na spodním okraji okna je v závorkách zobrazena hodnota nastavená z výroby, t.zn. hodnota, která je uložena v tepelném čerpadle při dodání.

Aby se tato změna uložila v řídicí jednotce, a tím také ovlivňovala provoz, musíte tuto hodnotu uložit stisknutím otočného ovladače.

Na několik sekund se zobrazí okno Ukládání a poté se na řádce menu zobrazí informace, že platné nastavení je nyní *Ekonomický režím*. Pokud chcete změnit toto nastavení na *Komfortní režim*, zvolíte znovu tuto funkci, změníte příslušnou hodnotu a nastavení uložíte.

Příklad dalších typů okna pro nastavení:

Číslice, kterou lze změnit, je v okně zvýrazněna a její hodnotu změníte pootočením ovladače menu, anebo stisknutím tlačítek *Zvýšit/Snížit*.

Po provedení požadované změny stisknutím otočného ovladače menu nastavenou hodnotu uložte.

(Popis významu jednotlivých funkcí je uveden v dalším textu.)

Příslušná hodnota se graficky zobrazí

Jak zrušit nastavení

Pokud jste své nastavení neuložili, stisknutím tlačítka *Zpět* se vrátíte na předcházející úroveň beze změny příslušné hodnoty.

Pokud jste uložili nastavení, které jste si nepřáli, opakujte postup pro nastavení, dokud nebudete spokojeni.

Pokud chcete začít od začátku, můžete použít funkci *Návrat k továrnímu nastavení*. V takovém případě nezapomínejte na to, že změny, které technik během instalace případně provedl v okně *Základní obrazovka* oa *Přehled menu* se také změní a vrátí se k továrnímu nastavení.





Další pomůcky pro nagivaci Oknu menu zobrazuje některé další pomocné informace. Pro popis těchto informací použijeme několika příkladů. Úroveň Teplá voda. Teolá voda Rolovací seznam. Vyplněné pole ukazuje, kde se Extra ohřev TUV Funkce v položce Teplá nacházíte ve funkcích v položce Teplá voda. voda. Sanitace bojleru Šipka znázorňuje, že tato položka má ještě další úroveň nabídky. V položce Teplá voda je další funkce, Teplota TUV. Pro přístup k této funkci otočte ovladačem menu. Rolovací seznam vpravo zobrazuje vyplněné pole, které představuje 2/3 jeho délky. To znamená, že vlevo vidíte 2 ze 3 funkcí v položce Teplá voda. Když pootočíte ovladačem menu, vyplněné pole se přemístí. Nyní jsme na úrovni Sanitace bojleru (zásobníku). Sanitace bolileru

Okno *Sanitace bojleru* jsme otevřeli tak, že jsme v předcházejícím okně pootočením ovladače menu zvýraznili položku *Sanitace bojleru*, a pak tuto položku zvolili stisknutím otočného ovladače menu. V rolovacím seznamu není žádné vyplněné pole, což znamená, že všechny funkce jsou nyní v okně zobrazeny.

Interval

čas spuštění

Souhrnný přehled navigace

Procházení funkcí na stejné úrovni:

Otáčejte otočným ovladačem menu, anebo opakovaně stiskněte tlačítka *Zvýšit/Snížit*tak dlouho, až se zvýrazní správná funce.

Aktuální hodnoty

Na další úrovni je okno nastavení

Volba další úrovně zvýrazněné funkce: Stiskne

Nárat na základní obrazovku:

Změna zvýrazněné hodnoty:

Zobrazení základní obrazovky, když se nacházíte v některé z nabídek: Stiskněte otočný ovladač menu.

Od

Stiskněte tlačítko *Zpět* jednou, případně vícekrát.

Otáčejte otočným ovladačemu menu, anebo stiskněte tlačítka *Zvýšit/Snížit*. **Uložte** nastavení stisknutím otočného ovladače.

Stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko Info.

- 16 -

Informace poskytované tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo vám poskytuje informace o teplotách, provozních režimech, přídadných alarmech atd. Informace o alarmech a příslušných opatřeních jsou uvedeny dále pod záhlavím Pokud se vyskytne závada.

Informace o provozu

Už na Základní obrazovce vidíte aktuální teploty (pokojovou, venkovní, teplotu teplé vody, systému vytápění). Vlevo v okně vidíte, zda probíhá extra ohřev TUV, a v pokud ano, jak dlouho ještě bude probíhat. Vidíte zde také nastavenou hodnotu pokojové teploty. Aktuální a nastavená pokojová teplota se zobrazí pouze v případě, kdy máte instalováno čidlo pokojové teploty.

Tlačítko Info

Pokud se nacházíte v okně menu, můžete stisnout a přidržet tlačítko Info a zobrazí se Základní obrazovka. Po uvolnění stisku tlačítka Info se znovu zobrazí okno menu, v němž jste se nacházeli před stisknutím tlačítka Info. Tento postup neplatí, pokud se nacházít v okně nastavení.

Podrobnější informace o provozu

Pokud se na Základní obrazovce nacházíte v záložce Info a stisknete otočný ovladač menu, zobrazí se podrobnější informace o provozu. Tyto informace jsou určeny pro techniky provádějící instalaci a technicky založené uživatele. Pro zobrazení všech informaci použijte otočný ovladač menu.

Můžete m.j. vidět tyto informace:

- Rychlost kompresoru
- Provozní režim a potřeba
- Různé teploty
- Verze programu

Provozní ikony

V pravém dolním rohu Základní obrazovky se zobrazují grafické symboly různých funkcí a součástí, které jsou potřeba, anebo které jsou v provozu.

V tomto příkladu byl zvolen extra ohřev TUV a úplně vpravo se objeví příslušný symbol. Po spuštění kompresoru pro pokrytí potřeby extra ohřevu TUV se zobrazí příslušný symbol jako předposlední ikona vpravo dole.





Teplá voda









ш

Topení



Kompresor

Dotop

Extra ohřev TUV

- 17 -

Sanitace bojleru (zásobníku)

Alarm

Dálkové ovládání











Obrázky znázorňují hodnoty platné pro model X15



Pole pro provozní ikony (grafické symboly)

Nastavení vytápění

V režimu *Menu* zvolíte položku *Topení* umožňující nastavit/změnit hodnoty týkající se topného systému, čidla pokojové teploty, Letního/zimního provozu a dálkového ovládání topení. V položce *Přehled menu* vidíte všechny dostupné funkce na různých úrovních nabídky.

Topný systém

Na této úrovni najdete funkce:

- Zvýšení/snížení teploty (zobrazí je jen v případě, že není instalováno čidlo pokojové teploty)
- Topná křivka

Zvýšení/snížení teploty

Tato funkce funguje úplně stejným způsobem, jako když stisnete tlačítko Zvýšit, nebo Snížit při zobrazení Základní obrazovky a není instalováno žádné čidlo pokojové teploty. Viz odstavec Jak jednoduše změnit teplotu.

Topná křivka

Topná křivka je základem pro řízení tepelného čerpadla, pokud jde o teplotu topné vody pro vytápění.

Při chladnějším počasí, t.zn. když *venkovní teplota* klesne, tepelné čerpadlo automaticky zvýší teplotu vody pro vytápění tak, aby bylo generováno větší množství tepla. Tepelné čerpadlo měří teplotu vody pro vytápění, která je odváděna do topného systému, a proto je tato teplota označována jako *výstupní teplota tepelného čerpadla*.

Vedle uvedený příklad ukazuje, že při venkovní teplotě -2,5 °C bude podle aktuální topné křivky výstupní teplota tepelného čerpadla 37,5 °C. Tato hodnota na topné křivce je *požadovaná hodnota*, t.zn. že tepelné čerpadlo se snaží udržovat výstupní teplotu tepelného čerpadla na této úrovni. Občas je tato teplota o něco málo vyšší než nastavená úroveň, občas je o něco nižší v závislosti např. na změnách venkovní teploty, anebo pokud je třeba ohřát velké množství teplé vody.

Pokud máte instalováno čidlo pokojové teploty, slouží toto čidlo k ovlivnění hodnoty topné křivky, viz *Čidlo pokojové teploty*.

Posunutím levého (V) a případně i pravého (H) koncového bodu máte možnost změnit *sklon křivky* na topné křivce. Levým koncovým bodem upravujete výstupní teplotu tepelného čerpadla při vysoké venkovní teplotě a pravým koncovým bodem upravujete výstupní teplotu tepelného čerpadla při nízké venkovní teplotě.

Při teplotách vyšších než 20 °C platí stejná hodnota křivky jako při teplotě 20 °C (V). Při teplotách nižších než -35 °C platí stejná hodnota křivky jako při teplotě -35 °C (V).

Můžete také upravit konkrétní hodnotu na topné křivce u každého pátého stupně směrem nahoru, anebo dolů. Můžete např. na topné křivce vytvořit hrb při teplotě přibližně 0 °C.

🌒 Upozornění

Po zvýšení nebo snížení teploty je třeba s provedením nového nastavení počkat nejméně 24 hodin.

Výstupní teplota tepelného čerpadla (°C)





Při dodání má tepelné čerpadlo nastaven sklon křivky na V=22, H=60.

Technik provádějící instalaci tyto hodnoty upraví podle vašeho domu, např. pokud máte podlahové vytápění. V takovém případě se nastavuje hodnota H značně nižší.

Při každé změně nastavení upravte příslušnou hodnotu v malém rozsahu, např. $\pm 0.5~^\circ\mathrm{C}$

Cesta k oknu nastavení: Menu | Topení | Topný systém | Topná křivka.

Ve stejném okně nastavení můžete upravit levý bod (V), pravý bod (H) a určitou jednotlivou hodnotu Postupujte takto:

Zvolte položku *Topná křivka* a zobrazí se aktuální topná křivka. Hodnota 35,8 představuje výstupní teplotu tepelného čerpadlavid při 0 °C.

Nejdříve si najděte hodnotu, kterou chcete změnit. Může to být hodnota V, H, anebo jiná hodnota mezi těmito dvěma. Správnou hodnotu naleznete otáčením ovladače menu po směru, anebo proti směru hodinových ručiček. Úplně nahoře se v okně zobrazují různé venkovní teploty s příslušnou hodnotou výstupní teploty tepelného čerpadla; úplně dole vidíte čárku, která ukazuje polohu osy venkovních teplot.

Dalším otáčením otočného ovladače menu dojdete postupně k hodnotě H. Otáčejte dále otočným ovladačem menu, i když se zobrazí šipka ukazující směrem zpět.

Nejobvyklejší změnou je zvýšit poněkud hodnotu H, aby bylo při studeném počasí v domě tepleji. V okně vidíte, že hodnota H byla nejdříve vyhledána, a pak zvýrazněna stisknutím otočného ovladače. Pokud nyní budete otáčet ovladačem menu, hodnota H se změní. Můžete také použít tlačítka *Zvýšit* a *Snížit* a tuto hodnotu změnit takto.

Když jste s nastavení hodnoty H spokojeni, uložte toto nastavení stisknutím otočného ovladače menu.

Může být také potřeba změnit jednu konkrétní hodnotu topné křivky, např. pokud chcete mít v domě tepleji při teplotách kolem 0 °C. Otáčením ovladače menu najděte hodnotu u teploty 0 °C a stisknutím ovladačem menu příslušnou hodnotu zvýrazněte.

V příkladu vpravo byla hodnota při teplotě 0 °C změněna na 39,0 °C, t.zn. že výstupní teplota tepelného čerpadla byla zvýšena o 3,2 °C. Tato hodnota pak byla uložena.

Ukončete nastavování této funkce tlačítkem Zpět.









Čidlo pokojové teploty

Cesta: Menu | Topení | Čidlo pokojové teploty..

V položce Čidlo pokojové teploty najdete funkce:

- Teplota místnosti
- Vliv čidla pokojové teploty
- Pracovní rozsah otočného ovladače
- Doba blokování

Čidlo pokojové teploty je standardně součástí dodávky tepelného čerpadla a techniky provádějící instalace je fyzicky připojí. Pokud není čidlo pokojové teploty z nějakého důvodu připojeno, nebude se příslušné okno v nabídkách zobrazovat.

Teplota místnosti

Stejnou funkci najdete na základní obrazovce, když stisnete tlačítko *Zvýšit* nebo *Snížit* a máte připojeno čidlo pokojové teploty. Viz odstavec *Jak jednoduše změnit teplotu*.

Vliv čidla pokojové teploty

Čidlo pokojové teploty je možné nastavit tak, aby ovlivňovalo výstupní teplotu tepelného čerpadla v různém rozsahu, a to úpravou funkce *Změnit faktor*. V okně nastavení vidíte, že tento faktor je 5 (hodnota nastavená z výroby). Vidíte také, že při odchylce teploty místnosti o 0,5 °C od nastavené hodnoty se změní předepsaná hodnota pro výstupní teplotu tepelného čerpadla o 5 x 0,5 = 2,5 °C. Pokud tento faktor změníte na hodnotu 4, bude výstupní teplota tepelného čerpadla ovlivňována hodnotu 2,0 °C. Pokud máte pouze podlahové vytápění, může být vhodné zvolit hodnotu nižší než 5.

Uvedený faktor je možné nastavit od 0 do 10. Hodnota 0 znamená žádný vliv.

Příklad:

Na *základní obrazovce* vpravo vidíte, že teplota místnosti by měla být 20 °C, ale v této chvíli je 19 °C. Odchylka činí tedy 1,0 °C. Tato hodnota vynásobená faktorem změny 5 (hodnota nastavená z výroby) představuje 5 °C, a tepelné čerpadlo proto bude generovat výstupní teplotu tepelného čerpadla, která je o 5 °C vyšší než hodnota tepelné křivky při -2°C (venkovní teplota podle údajů na *základní obrazovce*). Za chvíli se teplota místnosti změní a bude možná o něco vyšší než 20 °C. Proběhne nový výpočet a tepelné čerpadlo sníží výstupní teplotu tepelného čerpadla podle výsledné hodnoty. Tímto způsobem používá tepelné čerpadlo jak topnou křivku, tak teplotu místnosti jako výchozí body pro vytápění.



Pracovní rozsah otočného ovladače čidla pokojové teploty

Čidlo pokojové teploty má otočný ovladač, kterým můžete otáčet směrem nahoru (ke znaménku +), anebo dolů (ke znaménku -). Pokud jím budete otáčet směrem nahoru, znamená to, že chcete teplotu v místnosti zvýšit; otáčení směrem dolů znamená nižší teplotu. V neutrální poloze platí nastavená pokojová teplota (hodnota nastavená z výroby 20 °C). Tepelné čerpadlo se nyní bude snažit udržovat pokojovou teplotu, která se rovná nastavené pokojové teplotě upravené o hodnotu nastavenou otočným ovladačem čidla pokojové teploty.

V okně nastavení *Rozsah ovladače pokojové teploty* určíte, kolik K bude platit mezi nejnižším a nejvýšším nastavením otočného ovladače. Hodnota nastavená z výrobe je 6K, což znamená, že můžete zvýšit teplotu o 3K a snížit o 3K.

Čas blokování vlivu pokojového čidla

Po určité době, kdy byla teplota snížena *dálkovým ovládáním vytápění*, je vliv pokojového čidla po určitou dobou blokován, hodnota nastavená z výroby je 4 hodiny. Teplené čerpadlo tak má čas znovu přejít na režim vytápění pouze podle topné křivky. Funkce vliv čidla pokojové teploty se spustí po uplynutí nastavené doby. Nejvyšší hodnotou, kterou je možné zadat, je 24 hodin.

Dálkové ovládání vytápění

Cesta: Menu | Topení | Dálkové ovládání.

Pokud bylo vaše tepelné čerpadlo instalováno s příslušenstvím pro dálkové ovládání, můžete v položce *dálkové ovládání vytápění* aktivovat dálkové ovládání a také zadat požadovanou změnu výstupní teploty tepleného čerpadla. Kromě těchto nastavení je třeba aktivovat externí vstup, jinak se změna neuplatní.

V tomto příkladu vidíte, že byla zvolena změna teploty -5K a v řídicí jednotce bylo aktivováno dálkové ovládání.

Funkce Dálkové ovládání vytápění a *Dálkové ovládání ohřevu TUV* mohou být aktivní současně.













Dálkové ovládá	iní
Dálkové ovládání	Uyp.
Změna teploty	-5K

Letní/zimní provoz

Cesta: Menu | Topení | Letní/zimní provoz.

V položce Letní/zimní provoz můžete ovlivnit funkce:

- Teplota letního odpojení
- Zpoždění před letním odpojením
- Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu

Teplota letního odpojení

Letní provoz znamená, že tepelné čerpadlo neprodukuje žádné teplo pro vytápění. Ohřev teplé užitkové vody funguje jako obvykle.

Pokud venkovní teplota překračuje nastavenou hodnotu pro letní odpojení, pracuje čerpadlo v režimu letního provozu, pokud je pod touto hodnotou, pracuje čerpadlo v režimu zimního provozu (topná sezóna).

Hodnota nastavená z výrob je 18 °C. V okně na displeji vidíte, že nejnižší hodnota je 10 °C a nejvyšší 35 °C.

Zvýšite-li tuto hodnotu nad 35 °C, nastaví se tepelné čerpadlo na nepřetržitý zimní provoz, t.zn. že není Zadný teplotní limit pro letní odpojení.

Zpoždění před letním odpojením

Pokud venkovní teplota kolísá kolem hodnoty pro letní odpojení (jaro a podzim), zpozdí se odpojení o určitý počet hodin, aby se tepelné čerpadlo nemuselo vypínat a zapínat tak často. Hodnota nastavená z výroby jsou 4 hodiny. Nejnižší hodnota je 0 a nejvyšší 24 hodin.

Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu

Pokud venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu, začne tepelné čerpadlo produkovat teplo pro vytápění bez jakéhokoli zpoždění. Hodnota nastavená z výroby je 10 °C.





Teplá voda

Pokud není připojen zásobník, menu se nezobrazí.

Extra ohřev TUV

Cesta: Menu | Teplá voda | Extra ohřev TUV.

Potřebujete-li ohřát zvlášť velké množství teplé užitkové vody, můžete dočasně zvýšit teplotu vody v zásobníku. Vyšší teplota vody znamená, že budete mít k dispozici větší množství TUV, když se např. bude sprchovat větší počet osob. Pro zvlášť velké zvýšení teploty vody využívá tepelné čerpadlo nejdříve kompresor, a pak využívá elektrokotel. Tuto funkci najdete také na *Základní obrazovce*. Při každém zadávání požadované hodnoty můžete zvolit nejvýše 48 hodin. Tuto hodnotu je možné během právě probíhající doby (průběžně) měnit.

Sanitace bojleru (zásobníku)

Cesta: Menu | Teplá voda | Sanitace bojleru.

Sanitace zásobníku (bojleru) znamená, že teplota teplé vody se dočasně zvýší a působením tepla se odstraní bakterie. Jak často bude tato sanitace probíhat, nastavujete pomocí okna nabídky *Interval mezi dvěma sanitacemi zásobníku*. Pokud např. zadáte hodnotu sedm dní, zvýší se teplota jednou týdně na přibližně 65 °C. Hodnota nastavená z výroby je 0 dní. Jako nejvyšší hodnotu můžete nastavit nejvýše 28 dní.

Můžete také zadat *Čas spuštění*, který udává, v kterou denní či noční dobu má zvyšování teploty začít. Hodnota nastavená z výroby je 03:00. Je možné zadat celou hodinu v rozmezí 00:00 až 24:00.

Teplota TUV

Cesta: Menu \Teplá voda \Teplota TUV.

V položce *Teplota TUV* můžete změnit *ekonomický provoz* pro ohřev TUV na *komfortní provoz* fa naopak. Můžete také zvolit *dálkové ovládání*.

Ekonomický, nebo komfortní provoz

ekonomický režim znamená, že tepelné čerpadlo dovolí, aby teplá voda v zásobníku byla před spuštěním ohřevu TUV ve srovnání s komfortním režimem poněkud chladnější. Stejně tak se ohřev teplé užitkové vody zastaví při dosažení poněkud nižší teploty. Použitím ekonomického režimu můžete ušetřit více energie, pokud potřebujete menší množství teplé vody. Hodnota nastavená z výroby je *Ekonomický režim*. Pokud vám dodávané množství teplé vody nestačí, změňte tento režim na komforní režim.

Teplotní limity pro spuštění/zastavení v obou režimech může upravit technik provádějící instalaci.

Dálkové ovládání

Spouštění či vypínání ohřevu teplé užitkové vody je možné řídit dálkovým ovládáním. Když je dálkové ovládání *Vypnuto*,funguje všechno jako obvykle. Pokud nastavíte dálkové ovládání na *Zapnuto* a externí vstup je aktivován, ohřev teplé užitkové vody se vypne. *Funkce Dálkové ovládání vytápění* a *Dálkové ovládání ohřevu TUV* mohou být aktivní současně.











Bazén

Cesta: Menu | Bazén

Nastavení pro funkci bazén jsou popsána v příručce *Řízení bazénu PremiumLine X15*.

Displej

Cesta: Menu \Displej

Kontrast

Nastavte kontrast displeje. Hodnota nastavená z výroby je 5. Nejnižší hodnota je 1 a nejvyšší je 10.

Jas

Nastavte jas displeje. Hodnota nastavená z výroby je 10. Nejnižší hodnota je 0 a nejvyšší je 10.

Nastavit datum a čas

Cesta: Menu Nastavit datum a čas.

Tepelné čerpadlo má funkce, které jsou závislé jak na určitém datu, tak na určitém čase. Proto je důležité, aby datum i čas byly správné. Tepelné čerpadlo má od začátku nastaven správný čas a udržuje si stále správné nastavení času pomocí integrovaných funkcí. Tepelné čerpadlo také automaticky přechází z letního času na zimní čas a naopak.

V případě potřeby můžete některou z těchto hodnot nastavit v okně *Nastavit datum a čas*.

Zvýrazněn je rok (06). Pokud chcete změnit den (23), stisknětě dvakrát otočný ovladač menu a den se zvýrazní. Otáčením ovladače menu změňte hodnotu a stisknutím ovladače nastavení uložte. Nastavení příslušného dne v týdnu se změní automaticky.

Po uložení data se zvýrazní aktuální hodina (10). Uložte nastavení hodin a přejde na minuty (27). Pokud chcete danou hodnotu změnit, otáčejte otočným ovladačem menu a nastavení uložte. Když při zvýraznění sekund stisknete otočný ovladač menu, vrátíte se zpět do menu. Všechny změněné hodnoty se tím uloží. Změny v nastavení času, které jste provedli, se ihned zobrazí v symbolu hodin.







Alarmy a varování

Tepelné čerpadlo různým způsobem ukazuje, zda nedošlo k nějaké závadě, anebo poskytuje informace v podobě varování. Při alarmu se v okně menu zobrazí symbol alarmu a je slyšet bzučák alarmu. Informace o závadě se zobrazí jako textová zpráva v okně menu. Pokud máte instalováno čidlo pokojové teploty, rozsvítí se při alarmu jeho světelná dioda a rozezní se bzučák alarmu. Tepelné čerpadlo navíc ukládá informace o alarmech a varováních ve výpisech. Podrobný popis týkající se alarmů a varování najdete v odstavci *Pokud se vyskytne závada*.

V položce Alarmy a varování najdete funkce Výpis alarmu, Bzučák alarmu a Výpis varování.

Výpis alarmu

Cesta: Menu | Alarmy a varování | Výpis alarmu.

V položce *Výpis alarmu* můžete zvolit funkci *Výpis alarmu*. Zde si můžete jednoduše prohlédnout všechny případné alarmy, které se vyskytly. V odstavci *Pokud se vyskytne závada na tepelném zařízení* si můžete přečíst informace o alarmech a varováních, které se mohou aktivovat.

Zde můžete zvolit funkci *Smazat výpis alarmu*, což znamená, že všechny informace o alarmu jsou odstraněny. Nepoužívejte tuto funkci zbytečně, protože tento výpis poskytuje cenné informace při případné návštěvě servisního technika.

Bzučák alarmu

Cesta: Menu \Alarmy a varování \Bzučák alarmu.

V tepelném čerpadle je instalován bzučák alarmu, který se rozezní při výskytu alarmu. Bzučák alarmu je také v čidle pokojové teploty, pokud jste si ho nechali instalovat. Nastavení pro oba bzučáky.

V položce Bzučák alarmu můžete:

- Vypnout bzučák alarmu
- Nastavit interval bzučáku alarmu
- Zadat dobu blokování bzučáku alarmu

Vypnout bzučák alarmu

Pokud nechcete, aby byl bzučák slyšet, zvolte Ano v tomto okně. Ne je hodnota nastavená z výroby.

Interval bzučáku alarmu

Zde nastavíte, jak často se má bzučák alarmu rozeznít. Samotný signál je slyšet po dobu 1 sekundy, po zbývající dobu zadaného intervalu se neozývá. Tovární nastavení jsou 2 sekundy, což znamená, že bzučák alarmu se rozezní na dobu 1 sekundy, pak se 1 sekundu neozývá, a poté se opět rozezní na dobu 1 sekundy. Pokud nastavíte hodnotu 5, rozezní se bzučák alarmu na dobu 1 sekundy, pak se 4 sekundy neozývá atd.



Čas blokování

Pokud je tepelné čerpadlo umístěno tak, že vás bzučák alarmu ruší např. při spánku, můžete určit, v kterou denní či noční dobu se nesmí rozeznít. Začátek a konec této doby nastavíte v okně *Čas blokování*. Z výroby není nastavena žádná doba blokování.

Tento příklad ukazuje, jak vypadá příslušné okno při nastavení, že bzučák alarmu se nesmí rozeznít v době od 23:00 do 06:30. Nastavená doba platí pro všechny dny. Symbol hodin přestavuje celých 24 hodin.

Výpis varování

Zvolte *Výpis varování* v položce *Výpis varování*. Signalizovaná varování se ukládají v chronologickém pořadí. Jednotlivé výstražné alarmy můžete procházet otáčením ovladače menu. Výstražná informace se skládá ze záhlaví a času, kdy bylo varování signalizováno.

Můžete zvolit funkci *Smazat výpis varování*, což znamená, že všechny informace o alarmu budou odstraněny. Nepoužívejte tuto funkci zbytečně, protože tento výpis poskytuje cenné informace při případné návštěvě servisního technika.

Úroveň přístupu

Cesta: Menu \ Úroveň přístupu.

Úroveň přístupu je standardně nastavena na 0000. Tato úroveň umožňuje přístup ke všem funkcím určeným pro uživatele. Další úrovně přístupu jsou určeny pro technika provádějící instalaci/servis a továrnu.

Návrat k továrnímu nastavení

Cesta: Menu Návrat k továrnímu nastavení.

Pokud chcete obnovit tovární nastavení tepelného čerpadla, můžete prostě vynulovat všechna nastavení, která jste provedli. Zvolte *Ano* a toto nastavení uložte.

Nepoužívejte tuto funkci, pokud technik provádějící instalaci změnil nastavení ve funkcích určených pro uživatele, protože všechna nastavení na uživatelské úrovni budou zrušena. Na nastavení, která byla provedena na instalační/ servisní úrovni to však nebude mít žádný vliv.

Verze programu

Cesta: Menu | Verze programu.

Zobrazí se programová verze řídicí jednotky. Pokud se potřebujete obrátit na technika, který prováděl instalaci, nebo na prodejce, může se vám hodit mít tuto informaci poruce.

Informaci o verzi programu najdete také na *základní obrazovce*, když zvýrazníte záložku *Info* a sticknete otočný ovladač menu.









Údržba

Vaše tepelné čerpadlo vyžaduje jen minimální údržbu, přesto však doporučujeme provádět určitou kontrolu tohoto zařízení, aby vám přinášelo co největší užitek. Zkontrolujte několikrát během prvního roku níže uvedené součásti. Pak byste je měli kontrolovat jednou ročně:

- Pojistné ventily
- Průhledítko
- Tlaková expanzní nádoba
- Filtr

Kontrola pojistných ventilů

Zkontrolujte pojistné ventily pro teplou užitkovou vodu a vodu pro vytápění tím, že je otevřete a zavřete pomocí otočného ovládacího prvku ventilu.

Z výtokových trubek pojistných ventilů může kapat voda, což je zcela normální jev. Otvor trubky se nikdy nesmí utěsnit.

Otevírání předního krytu

Abyste měli přístup k některým částem, které vyžadují údržbu, např. k průhledítku a filtru nečistot, musíte otevřít přední kryt.

Při otevírání předního krytu tepelného čerpadla postupujte takto:

- 1. Zasuňte do otvoru na pravé straně tepelného čerpadla úzký šroubovák.
- 2. Zatlačením uvolněte západky a otevřete přední kryt.

Průhledítko

Po spuštění tepelného čerpadla je občas možné v průhledítku vidět, že se v kapalině v okruhu chladiva po dobu několika minut tvoří bubliny. Tento jev je zcela normální. Pokud se však bubliny tvoří nestále, obraťte se na svého prodejce.

Průhledítko



Pokud je v průhledítku vidět zelený ukazatel, znamená to, že v systému není žádná vlhkost. Pokud je ukazatel žlutý, je v systému vlhkost. Obraťte se v takovém případě na svého prodejce.



Varování

Před zásahem na tepelném čerpadle je z bezpečnostních důvodů nutné odpojit hlavní přívod elektrického proudu.

Zásah do chladicího okruhu smí provádět pouze oprávněná specializovaná firma.



Elektroskříň tepelného čerpadla obsahuje součásti, které jsou pod napětím, i když je přerušen přívod elektrického proudu.

Nedotýkejte se nikdy součástí, které elektroskříň obsahuje!





Ke studenému okruhu tepelného čerpadla je připojena expanznínádoba z plastu. Hladina náplně v nádobě nesmí klesnout pod 1/3. Tlaková expanzní nádoba se instaluje vedle tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo musí být při plnění po celou dobu v provozu.

- 1. Sejměte víčko ventilu na horní straně nádoby. Pak ventil opatrně otevřete (obr. 1). Do nádoby se nasaje vzduch a hladina kapaliny klesne.
- 2. Přesvědčte se, že je ventil úplně otevřený (obr. 2).
- 3. Naplňte nádobu vodou (tak, aby hladina dosahovala téměř do poloviny) pomocí čisté konve na vodu, anebo jiné obdobné nádoby (obr. 3), přičemž by mělo stačit nejvýše 5 litrů. Pokud je třeba dolít více vody, obraťte se na svého prodejce. V takovém případě je nutné k plnění použít kapalinu studeného okruhu (29 objemových procent bioetanolu a 71 objemových procent vody).



úroveň

4. Zavřete ventil a nakonec našroubujte zpět víčko ventilu. (obr. 4). Hladina kapaliny nyní ještě stoupne.









Obrázek 4

Upozornění

v tepelném čerpadle.

Ve "studeném okruhu" je před čerpa-

dlem instalován filtr. Může být zakryt

izolací, anebo černým pouzdrem.

Filtr "teplého okruhu" je instalován



Obrázek 1

Filtr (filtr nečistot) zajišťuje, aby se do výměníků tepla nedostaly žádné částice nebo nečistoty. Čase, se mohou tyto filtry zanést a je nutné je vyčistit. Filtr je instalován jak na "teplém", tak na "studeném okruhu". Při čištění filtru částic postupujte takto:

Obrázek 2

- 1. Vypněte tepelné čerpadlo tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO.
- 2. Uzavřete ventil a odšroubujte těsnicí víčko.
- 3. Uvolněte pojistný kroužek který přidržuje sítko filtru ve ventilu. Použijte k tomu speciální kleště na pojistné kroužky, které jsou součástí dodoávky.
- 4. Vyjměte sítko filtru z ventilu a propláchněte vodou tak, aby bylo čisté.
- Namontujte zpět sítko filtru, pojistný kroužek a těsnicí víčko.
- 6. Otevřete ventil a spusťte tepelné čerpadlo tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO.





28

Pokud se vyskytne závada

Řídicí jednotka má zdokonalenou monitorovací funkci, která spustí alarm, pokud se stane něconepředvídaného. Toto monitorování zajišťuje funkčnost tepelného čerpadla a informuje vás o tom, co je případně třeba uvést do pořádku. Alarmy mohou být občas krátkodobé a automaticky se přestanou zobrazovat po potvrzení (obnovení výchozího stavu) alarmu. Nikdy nehrozí riziko, že potvrzením alarmu něco poškodíte či zničíte.

Příklad alarmu:

Při spuštění alarmu se zobrazí okno alarmu a přibližně po jedné minutě se rozezní výstražný signál generovaný bzučákem alarmu (pokud je aktivní). Pokud máte instalováno čidlo pokojové teploty, rozsvítí se na něm červená světelná dioda a signalizační kontrolka na tepelném čerpadle červeně bliká. Čidlo pokojové teploty má také bzučák alarmu, který funguje stejně jako bzučák alarmu na tepelném čerpadle. Aby bzučák alarmu signalizoval varování, musí být aktivní.

V okně alarmu se zobrazuje příčina alarmu, datum a čas, kdy se spuštění alarmu došlo.

U většiny alarmů vás systém požádá, abyste příslušný alarm *potvrdili* a položka *Potvrzení* je pak v okně alarmu zvýrazněna. Alarm potvrdíte stisknutím otočného ovladače menu. Signalizační světelná kontrolka přestane nyní blikat a bude stále svítit červeně, dokud nebude příčina alarmu odstraněna, či sama nezmizí. Bzučák alarmu přestane generovat zvukový signál a informace o alarmu jsou nyní uloženy ve výpisu alarmu.

Po potvrzení se automaticky zobrazí okno, v němž jste se nacházeli v okamžiku, kdy došlo ke spuštění alarmu, nejčastěji je to *základní obrazovka*. Na spodním okraji *základní obrazovky* se zobrazí symbol alarmu. Zůstává zobrazena až do chvíle, kdy je příčina alarmu odstraněna.

Některé alarmy jsou výstražné alarmy, které se spouštějí, pokud se stane něco, co byste měli vědět. Fungují přibližně stejně jako ostatní alarmy, ale jakmile je příčina odstraněna, anebo varování je potvrzeno, jsou příslušné informace uloženy pouze ve výpisu varování. Tento výpis spolu se zevrubný výpisem historie alarmů, dostupný na instalační/servisní úrovni. Za normálních okolností při varování signalizační kontrolka nebliká a bzučák alarmu se nerozezní.

Informace o alarmu najdete v položce *Menu\Alarmy a varování\Výpis alarmu*. V tomto příkladu vidíte uložené informace o poruše čidla T5, t.zn. čidla pokojové teploty. V tomto případě byl alarm potvrzen, ale nebyla odstraněna příčina, což ukazuje symbol alarmu za textem alarmu. Po odstranění poruchy čidla pokojové teploty a obnovení jeho funkčnosti symbol alarmu zmizí.



Pokud vypnete bzučák alarmu v položce Menu\Alarm\Bzučák alarmu, není slyšet žádný výstražný signál.



Nouzový provoz

Na zadní straně elektroskříně je přepínač, který při normálním provozu svítí zeleně. Pokud dojde k závadě na řídicí jednotce a čerpadlo přestane produkovat teplo, je možné aktivovat nouzový provoz tímto přepínačem, který pak zhasne. Přesvědčte se, že páčkové vypínače automatického jističe elektrokotle jsou v horní poloze.

Při nouzovém provozu přebírá produkci tepla elektrokotel. Lze tak zajistit určité množství tepla, dokud prodejce, anebo autorizovaný servisní technik závadu neodstraní.

Tuto funkci nelze zaměňovat za režim alarmu, který znamená, že kompresor se při aktivním alarmu z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě stále řící produkci tepla řídicí jednotka.

Jističe a tlačítka pro obnovení výchozího nastavení tepelného čerpadla

1

Páčkový vypínač automatického jističe elektrokotle.

$\mathbf{2}$

Páčkový vypínač automatického jističe tepelného čerpadla.

3

Tlačítko pro obnovení výchozího nastavení tepelné ochrany elektrokotle. POZOR! Toto tlačítko je nutné stisknout velmi silně.

4

Přepínač nouzového provozu. Tlačítko na zadní straně elektroskříně.



Alarmy a varování

Alarm:

- Vypadlý nízkotlaký presostat
- Vypadlý vysokotlaký presostat
- Nízká teplota studený okruh vstup T10
- Nízká teplota studený okruh výstup T11
- Vysoká teplota kompresoru T6
- Vysoká teplota v elektroskříni
- Vysoká teplota topného systému T1
- Porucha / Zkrat na čidle T6
- Porucha / Zkrat na ostatních čidlech
- Kompresor nedosáhl správné frekvence
- Porucha čerpadla studeného okruhu
- Porucha elektrokotle
- Přehřátý chlad. ventilátor nebo deska frekv. měniče
- Nadměrný el. proud při spuštění kompresoru
- Nadměrný el. proud při běhu kompresoru
- Nadměrné el. napětí při běhu kompresoru

Okno Alarm

Vypadlý nízkotlaký presostat

Příčina alarmu:

Presostat signalizuje, že aktuální tlak chladiva překračuje povolený limit. Ke spuštění tohoto alarmu může dojít pouze tehdy, když kompresor pracuje, a jeho výsledkem je, že se kompresor zastaví. Tím se také odstraní bezprostřední příčina alarmu.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor znovu spustil.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

Vypadlý vysokotlaký presostat

Příčina alarmu:

Presostat signalizuje, že aktuální tlak chladiva překračuje povolený limit. Ke spuštění tohoto alarmu může dojít pouze tehdy, když kompresor pracuje, a jeho výsledkem je, že se kompresor zastaví. Tím se také odstraní bezprostřední příčina alarmu.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor znovu spustil.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

- Porucha proudového čidla
- Vypadl termistor na desce frekvenčního měniče
- Vypadlo proudové čidlo
- Data nebyla přijata
- Nedostatečné el. napětí při běhu kompresoru
- Zkontroluje připojení k desce plošných spojů I/O
- Zkontrolujte připojení k desce elektrokotle AHB
- Zkontrolujte připojení k čidlu pokojové teploty
- Zkontroluje připojení k desce plošných spojů OPB.

Výpis varování:

- Tepelné čerpadlo pracuje při nejvyšší povolené teplotě
- Vysoká delta topného systému
- Nízká teplota studený okruh vstup T10
- Nízká teplota studený okruh výstup T11

ALARM		
Uypadlý nízkotlaký presostat		
09-02-10 23:29:22		
Paterzení		



Nízká teplota studený okruh vstup T10/Nízká teplota studený okruh výstup T11

Příčina alarmu:

Teplota kapaliny studeného okruhu, která je přiváděna do tepelného čerpadla, anebo odváděna z tepelného čerpadla, nesmí být příliš nízká v porovnání s nastavením tepelného čerpadla. Pokud k tomu dojde, upozorní vás na to nejdříve jeden alarm (hodnota nastavená z výroby). Pokud by k tomu došlo ještě jednou během 3 hodin po spuštění výstražného alarmu, upozorní vás na to místo varování alarm. Tento alarm kompresor zastaví.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor mohl znovu spustit. Spustí se, jakmile bude mít přiváděná a odváděná kapalina studeného okruhu povolenou teplotu.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

Vysoká teplota kompresoru T6

Příčina alarmu:

Čidlo T6, které měří teplotu horkého plynu v kompresoru, ukazuje příliš vysokou teplotu vůči hodnotám nastaveným pro tepelné čerpadlo. Kompresor se proto zastaví. Teplota horkého plynu pak klesne.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor mohl znovu spustit. Spustí se, jakmile bude tato teplota dostatečně nízká.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

Vysoká teplota v elektrické skříni

Příčina alarmu:

Elektroskříň tepelného čerpadla se nesmí příliš zahřát, protože by to mohlo ohrozit provoz. Kompresor se ihned zastaví a teplota pak klesne.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor mohl znovu spustit. Spustí se, jakmile bude teplota v elektroskříni dostatečně nízká.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obratte se na svého prodejce.

Varování		
Nízká teplota studený okruh		
vstup T10		
09-02-10 11:19:11		
Poturzeni		
11-march /		

Varovani	
Nízká teplota	studený okruh
výstu	ip T11
09-02-10	11:20:44
Potorzení	



ALARM	
Uysoká teplota v elektrické skříni	
09-02-10 11:25:34	
Potwrzeni	

Vysoká teplota topného systému T1

Příčina alarmu:

Čidlo T1 měří teplotu topné vody odváděné do topného systému. Pokud při probíhajícím vytápění čidlo T1 ukáže příliš vysokou teplotu v poměru k nejvyšší povolené hodnotě, kompresor se zastaví.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ne.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit. Kompresor se však může spustit, jakmile čidlo T1 ukáže dostatečně nízkou teplotu, i když tento alarm nepotvrdíte.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obračte se na svého prodejce.

Porucha / Zkrat na čidle T6

Příčina alarmu:

Kompresor má čidlo, které měří teplotu horkého plynu, a pokud u totoho čidla dojde k závadě, nemůže tepelné čerpadlo dále pracovat. Kompresor se ihned zastaví.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se mohl kompresor znovu spustit, až bude čidlo opět fungovat. Okno alarmu se automaticky přestane zobrazovat. Pokud chcete mít možnost přejít na základní obrazovku či nabídky, tento alarm potvrďte.

Co dělat:

Obraťte se na svého prodejce, aby vám porouchané čidlo vyměnil.

Kompresor nedosáhl správné frekvence

Příčina alarmu:

Řídicí jednotka předává kompresoru opakované signály, jakou rychlost (Hz) má mít, aby zajistilo potřebnou teplotu topné vody pro vytápění, nebo teplou užitkovou vodu. Vždy trvá určitou dobu, než kompresor dosáhne nové rychlosti (frekvence). Pokud se rychost kompresoru dostatečně nepřiblíží požadované rychlosti, přestože k tomu měl dostatečný čas, zobrazí se alarm.

Potvrzení:

Tento alarm je informativní, což znamená, že tepelné čerpadlo dále pracuje jako předtím. Tento alarm musíte potvrdit.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

ALARM Perucha čidla T6 09-02-10 12:43:40 Potorzení

Porucha / Zkrat na všech čidlech kromě T6

Příčina alarmu:

Tepelné čerpadlo má řadu čidel, která měří různé teploty, a pokud u některého čidla dojde k závadě, spustí se alarm.

Tento alarm je informativní. Funkčnost čerpadla je ovlivněna různě, podle toho, které čidlo alarm spustilo.

T1 Výstupní potrubí:	Nahrazuje ji T8 - teplota teplý okruh výstup	
T2 – venkovní teplota:	Venkovní teplota je nastavena na 0 °C.	
T3 - teplota TUV:	Ohřev TUV se zruší.	
T5 – pokojová teplota:	Čidla pokojové teploty nebude mít vliv na TČ.	
T8 - teplota teplý okruh výstup:Ohřev TUV se zruší.		
T9 - teplota teplý okruh vstup: –		
T10 - teplota studený okruh vst	tup: —	
T11 - teplota studený okruh výs	stup: –	

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm nemusíte potvrdit. Pokud jde o dočasnou či krátkodobou závadu, anebo pokud je závada odstraněna, okno varování se přestane zobrazovat.

Co dělat:

Obraťte se na svého prodejce, aby vám porouchané čidlo vyměnil.

Porucha čerpadla studeného okruhu

Příčina alarmu:

Čerpadlo studeného okruhu se z nějakého důvodu zastavilo. Kapalina studeného okruhu proto nemůže cirkulovat a kompresor se zastaví. Čerpadlo studeného okruhu má integrovanou tepelnou ochranu. Tato ochrana se automaticky vrátí do výchozího nastavení. Za jednu hodinu se spustí elektrokotel, abyste měli zajištěno vytápění a ohřev teplé vody, dokud nebude závada odstraněna.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, aby se kompresor mohl znovu spustit, až bude čerpadlo studeného okruhu znovu fungovat.

Co dělat: Obraťte se na svého prodejce.

ALARM		
Zkrat na čidle T8		
09-02-22	19:32:44	
Potwrzeni		

ALARM		
Porucha čerpadla studeného okruhu		
09-02-22	21:08:39	
Potwrzeni		

Porucha elektrokotle

Příčina alarmu:

Elektrokotel se používá při nouzovém provozu, extra ohřevu TUV a sanitaci zásobníku. Má tepelnou ochranu, která se rozepne, pokud se elektrokotel příliš zahřeje. Tento alarm znamená, že elektrokotel se ihned vypne, a teplota pak začne klesat.

Postup pro obnovení výchozího nastavení tepelné ochrany je popsát v odstavci *Údržba*.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit. Elektrokotel se zapne, jakmile se obnoví výchozí nastavení tepelné ochrany.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

Zkontroluje připojení k desce plošných spojů I/O

Příčina alarmu:

Alarm se spouští, když nefunguje napájení, nebo připojení sběrnice CANbus k desce plošných spojů I/O.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení: Tento alarm je možné potvrdit, ale zůstává stále aktivní, dokud není připojena příslušná deska.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Zkontrolujte kabeláž sběrnice CANbus. Obraťte se na svého prodejce.

Zkontrolujte připojení k desce elektrokotle AHB

Příčina alarmu:

Alarm se spouští, když nefunguje napájení, nebo připojení sběrnice CANbus k desce plošných spojů I/O.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení: Tento alarm je možné potvrdit, ale zůstává stále aktivní, dokud není připojena příslušná deska.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Zkontrolujte kabeláž sběrnice CANbus. Obraťte se na svého prodejce.

ALA	RM
Porucha ele	ktrokotle
09-02-22	19:38:42
Potwrzeni	





Zkontrolujte připojení k čidlu pokojové teploty

Příčina alarmu:

Alarm se spouští, když nefunguje napájení, anebo připojení sběrnice CANbus k čidlu pokojové teploty.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení: Při potvrzení se alarm přestane zobrazovat, čidla pokojové teploty přestane fungovat.

Co dělat při opakovaných alarmech: Zkontrolujte kabeláž sběrnice CANbus. Obraťte se na svého prodejce.

Zkontrolujte připojení k desce plošných spojů OPB.

Příčina alarmu:

Alarm se spouští, když nefunguje napájení, anebo připojení sběrnice CANbus ke desce OBB.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení: Při potvrzení alarm se přestane zobrazovat, funkce bazén přestane fungovat.

Co dělat při opakovaných alarmech: Zkontrolujte kabeláž sběrnice CANbus. Obraťte se na svého prodejce.

Okno Varování

Tepelné čerpadlo pracuje při nejvyšší povolené teplotě Elektrokotel pracuje při nejvyšší povolené teplotě

Příčina alarmu:

Příčinou těchto alarmů je, že čidlo T8 - teplota teplý okruh výstup dosáhne příliš vysoké teploty ve srovnání s maximální povolenou hodnotou. Tyto alarmy zastaví kompresor/vypnou elektrokotel, aby teplota klesla.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení:

Tento alarm nemusíte potvrdit. Kompresor/elektrokotel se spustí, když teplota dostatečně klesne, a pak se přestane zobrazovat také varovné okno.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Obraťte se na svého prodejce.

ALARM		
Zkontrolujte připo pokojového čidla	jení	
09-02-22 22:	31:08	
Poturzení		



Varování

Tepelné čerpadlo pracuje při nejvyšší povolené teplotě

Poturzení

Vysoká delta topného systému

Význam:

Toto varovné okno se zobrazí, když bude rozdíl teploty mezi čidly T8 - teplota teplý okruh výstup a T9 - teplota teplý okruh vstup příliš vysoký ve srovnání s hodnotami nastavenými pro tepelné čerpadlo. Tento alarm nemá vliv na provoz tepelného čerpadla.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ne.

Potvrzení:

Tento alarm musíte potvrdit, a dát tím najevo, že jste si tohoto varování všimli.

Co dělat při opakovaných alarmech:

Zkontrolujte filtr v topném systému. Pokud to nepomůže, obraťte se na svého prodejce.

Nízká teplota studený okruh vstup T10/ Nízká teplota studený okruh výstup T11

Význam:

Toto varovné okno se zobrazí, když čidlo ukáže příliš nízkou teplotu ve srovnání s hodnotami nastavenými pro tepelné čerpadlo. Pokud se toto varování bude opakovat během tří hodin, generuje se alarm, viz *Okno Alarm*.

Světelná kontrolka alarmu/Bzučák alarmu: Ano.

Potvrzení: Tento alarm musíte potvrdit, a dát tím najevo, že jste si tohoto varování všimli.

Alarmy aktivované frekvenčním měničem

Přehřátý chlad. ventilátor nebo deska frekv. měniče Nadměrný el. proud při spuštění kompresoru Nadměrný el. proud při běhu kompresoru Nadměrné el. napětí při běhu kompresoru Porucha proudového čidla Vypadl termistor na desce frekvenčního měniče Vypadlo proudové čidlo Data nebyla přijata Nedostatečné el. napětí při běhu kompresoru

Význam:

Tyto alarmy generuje frekvenční měnič tepelného čerpadla. Kompresor se zastaví a je aktivován režim alarmu.

Co dělat při těchto alarmech:

Obratte se na svého prodejce.

ALARM Nizká teplota studený okruh ostup T10 09-02-11 08:19:51 Poturzení

Varování Nízká teplota studený okruh výstup T11 09-02-11 09:00:43 Potvrzení

Technické údaje

Tovární nastavení

Z tabulky lze vyčíst, jaké hodnoty nastavené z výroby (hodnoty F) může uživatel (U) změnit v nabídce *Základní obrazovka* a *Menu*. K funkcím na instalační a servisní úrovni (I/S) v nabídce *Menu* získá technik provádějící instalaci přístup po provedení změny úrovně přístupu.

Základní obrazovka	Úroveň	Hodnota F
Zvýšení/snížení teploty (není instalováno čidlo pokojové teploty T5)	U	= (nezm.)
Teplota místnosti (čidlo pokojové teploty T5)	U	20 °C
Extra ohřev TUV	U	0 hod.

Menu	Úroveň	Hodnota F	
Topení			
Topný systém			
–"–\ Zvýšení/snížení teploty (není instalováno čidlo pokojové teploty T5)	U	= (nezm.)	
—"−\ Topná křivka	U	V = 22 °C H = 60 °C	
Čidlo pokojové teploty (je-li připojeno čidlo p	okojové t	eploty T5)	
"-\ Teplota místnosti	U	20 °C	
-"-\ Vliv čidla pokojové teploty	U	5	
-"-\ Pracovní rozsah otočného ovladače	U	6 °C	
–"−\ Čas blokování vlivu pokojového čidla	U	4 hod.	
Dálkové ovládání			
−"–\ Dálkové ovládání	U	Vypnuto	
−"−\ Změna teploty	U	0 °C	
Letní/zimní provoz			
-"-\ Teplota letního odpojení	U	18 °C	
−"–\ Zpoždění před letním odpojením	U	4 hod.	
−"–\ Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu	U	10 °C	
Teplá voda (je-li připojen zásobník)			
Extra ohřev TUV			
-"-\ Počet hodin	U	0 hod.	
Sanitace bojleru (zásobníku)			
-"-\ Interval mezi dvěma sanitacemi zásobníku	U	0 dnů	
–"–\ Čas spuštění sanitace bojleru (zásobníku)	U	03:00	
Teplota TUV			
−"−\ Ekonomický, nebo komfortní provoz	U	Ekonomický	
–"–∖ Dálkové ovládání	U	Vypnuto	

Příklad jak získat z této tabulky potřebné informace: Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu (hodnota nastavená z výroby je 10 °C) najdete v položce Letní/zimní provoz, která je v položce Topení, která je v položce Menu.

Cesta k této funkci tedy je:

Menu | Topení | Letní/zimní provoz | Okamžité přepnutí TČ do zimního provozu.

Menu	Úroveň	Hodnota F
Bazén		
-"-\ Provoz	U	Vypnuto
-"-\ Teplota	U	28°C
-"-\ Hystereze	U	0,4K
Displej		
Kontrast	U	5
Jas	U	10
Nastavit datum a čas		
Alarmy a varování		
—"—∖ Výpis alarmu		
–"–∖ –"–∖ Smazat výpis varování	U	Ne
–"–∖ Bzučák alarmu		
–"–∖ –"–∖ Vypnout bzučák alarmu	U	Ne
–"–∖–"–∖ Interval bzučáku alarmu	U	2 s
−"−\ −"−\ Čas blokování	U	Žádný
-"-\ Výpis varování		
–"–∖ –"–∖ Smazat výpis varování	U	Ne
Úroveň přístupu	U, I/S	0000
Návrat k továrnímu nastavení	U, I/S	Ne

Hodnoty továrního nastavení, které nelze změnit (úroveň F)

Uživatele a případně i technika mohou zajímat některá nastavení z výroby, která není možné měnit na uživatelské urovni nebo úrovni I/S. Patří sem především řada bezpečnostních funkcí:

Max. povolená teplota teplý okruh výstup (T8)	65°C
Max. povolená teplota kompresoru (T6)	120°C
Zpoždění nízkotlakého presostatu	150 s
Zpoždění režimu alarmu	60 min.
Zpoždění startu kompresoru	10 min.
Min. rychlost kompresoru	20 Hz
Rychlost rozběhu kompresoru	48 Hz
Doba režimu rozběhu kompresoru	2 min.
Max. povolená teplota elektroskříň	67 °C
Protimrazová ochr., nejnižší povolená teplota topného systému (T1)	10 °C
Protimrazová ochr., teplotní limit pro aktivaci (T1)	30 °C
Rychlost kompresoru při ochraně proti zamrznutí	48 Hz
Zpoždění zastavení chladícího ventilátoru (min)	1 min.

Technické údaje

Model PremiumLine		X11	X15	
Jmenovitý výkon / příkon při 0/45 °C 60 Hz ¹	kW	6,68/2,07	11,7/3,6	
Výstupní výkon min. 20 Hz - max. 99 Hz (X11)/ 90 Hz (X15) při 0/45 °C	kW	2,2-11,1	4-17	
Minimální průtok v teplém okruhu	l/s	0,2	0,34	
Jmenovitý průtok v teplém okruhu při 60 Hz	l/s	0,23	0,40	
Přípustná externí tlaková ztráta v teplém okruhu při jmenovitém průtoku	kPa	40	39	
Jmenovitý průtok v teplém okruhu	l/s	0,31	0,55	
Přípustná externí tlaková ztráta ve studeném okruhu při jmenovitém průtoku	kPa	55	89	
Kapalina studeného okruhu		Bioetanol/voda, nebo	Bioetanol/voda, nebo propylenglykol/voda	
Max. tlak v systému topných těles	bar	1	,5	
Max. tlak ve studeném okruhu	bar	4		
Maximální výstupní teplota teplého okruhu.	°C	65		
Provozní teplota studeného okruhu	°C	-5 až +20		
Integrované čerpadlo teplého/studeného okruhu		Ano		
Elektrické zapojení		400V 3N~ 50Hz		
Dotop nouzový provoz	kW	6,0		
Doporučená velikost jističe ²	A	16	20	
Kompresor		Scroll		
Chladivo R-407C	kg	2,2	2,3	
Připojení teplého okruhu, vnější závit	mm	1"/D	1"/DN25	
Připojení studeného okruhu, vnější závit	mm	1"/DN25		
Rozměry (ŠxHxV)	mm	600x600x1500		
Hmotnost	kg	195	215	
Řídicí jednotka		Rego 800		

¹ Údaje o výkonu při 0/45 °C 60 Hz a dále při minimálním průtoku teplého okruhu jsou uváděny podle evropské normy EN 14511.

² Tavná pojistka typ gL-gG, nebo minispínač s charakteristikou C.



Tepelná čerpadla IVT, Švédsko www.ivt.se | mailbox@ivt.se